

L金具【P69279セット】

作業 工程	③	②をひっくり返し内側の穴の真ん中にL金具 P69194- i (プレート)を当て、 外側に平ワッシャー 4X10X0.8 ユニクロを置きナベ 小ネジ M4x10 ユニクロで留め、 動かない程度 にドライバーで締める。 ※緩すぎ、締めすぎ厳禁。 (※の向きで持ち、プレートが自然に動かなければOK。)
	④	ポリ袋230X350に③を100個入れ、口を結ぶ。 品名シール(レスプリ)を貼る。
	⑤	#タハコ Bケースに④を5袋(500個)入れ、OPPテープ(透明)H貼り。 品名シール(レスプリ【大箱用】)を貼る。

参考写真

