

# 棚ダボ(袋詰)各2個

作業 工程	①	亜鉛棚ダボΦ5 282.24.720 ニッケル ダボが <b>2ヶ所</b> 出ているもの。
	②	亜鉛棚ダボΦ5 282.24.710 ニッケル ダボが <b>1ヶ所</b> のみのもの。
	③	ポリ袋50X100に①と②を <b>各2個ずつ</b> 入れ、シーラー止め。
	④	#半ケース(S)の底面の隙間にOPPテープ(透明)を貼る。
	⑤	④に③を1000セット入れ、OPPテープ(透明)止め。 品名シール(レスプリ【大箱用】)を貼る。

## 参考写真

