

アルミジョイナー-A-6306-36 L=359【アンカー】P付袋入

作業工程	①	アルミジョイナーを重ねてメジャーで寸法(L=359)を測り、傷や汚れの検査をする。 ※汚れがあれば、アルコール、消しゴムで消す。傷があれば返品。
	②	赤四角部が2R取れているか左右の確認をする。
	③	赤四角部の角が取られているか左右の確認をする。
	④	上部の長穴、下部の丸穴の全ての穴にパッキンを貼る。 ※穴にパッキンがかぶらない様に気をつける事。
	⑤	写真の様に上部(長穴)1本と下部(丸穴)1本を重ねる。 ポリチューブに入れ、余った部分は切り取ってシーラー止め。 ※パッキンが変形しないように注意 (変形(潰れなど)は不良となります)

参考写真

