

アルミジョイナー-A-6306-36 L=359【アンカー】P付袋入

作業工程

- ⑥ タッピング A皿 4X35 SUS 4本入の袋を四つ折にする。
- ⑦ ホリ袋65X100に⑥を1セットと樹脂プラグ【アンカー】4個を入れ、シーラー止め。
- ⑧ ⑤のジョイナーの片側に⑦の1セットを1ヶ所OPPテープ(透明)止め。
※この時剥がれにくい様にOPPテープ(透明)でしっかり止める事。
- ⑨ ⑧を長穴を上にして6セット並べる。ひっくり返して丸穴を上にして6セット並べる。
長穴と丸穴で1セットになっている事を確認する。
- ⑩ #タバコBケースに⑨を長穴を上にして50セット入れ、OPPテープ(透明)止め。
 品名シール(レスプリ【大箱用】)を貼る。

参考写真

