

アルミ引出ユニット550L ZWMEMWTHUNIT550L

作業工程	⑥	ポリ袋200X600に⑤を入れ、袋の口を折る。 (金具の方を外側にして入れる事。)
	⑦	⑥を互い違いになるように2枚1組の束にして、入荷時の箱に入れる。 詰め物無し。
	⑧	20枚梱包されていることを確認して、クラフトテープ一文字止め。 ※OPPテープ(透明)でも良い。
	⑨	ナナラベル【大袋・大箱用】12枚シールを入荷時のシールの上に貼る。

参考写真

