

真鍮ホルトカバー組付セット

作業工程	⑥	木を治具と水平になるよう当てて、10～20秒程押さえる。
	⑦	治具にのせた状態で1日、乾燥させる。
	⑧	接着剤を2ヶ所の隙間に付ける。 付け過ぎ注意。
	⑨	治具にのせた状態で1日、乾燥させる。
	⑩	樹脂パーツを指で上の方向に強めに引っ張り、はずれないか確認する。 (はずれたものは②からやり直し。)
	⑪	ポリ袋50X100に⑧を1個ずつ入れ、 5袋まとめて一つ折して1ヶ所ホチキス止め。
	⑫	小箱に⑨を20セット(合計 100個)詰め、2ヶ所セロテープ止め。 品名シール(レスプリ)を貼る。 小箱梱包指定無し。

参考写真

⑥		⑧		⑧	
⑩		⑪		⑪	
⑫		⑫			